

BIONICLE

# MAKKA

TOA KONGU




7-16



8731

1





2






1








2






3







4




5







6

1




2






---

**2x**












7




1





2















4




5









9



3










4x

# 10



**CAUTION:** Do not aim at eyes or face.  
**ATTENTION :** Ne pas viser les yeux ni le visage.  
**PRECAUCIÓN:** No lo dirija a los ojos o cara.






2x  
4494481



5x  
4121715



1x  
4492471



1x  
4211550



1x  
4494483



1x  
4278501



1x  
655826



4x  
4297031



2x  
4211815

3



1x  
4493394



2x  
4278476



1x  
4109810

2




1x  
4263624



2x  
4494482



1x  
4292000



1x  
4494490



1x  
4276539



1x  
370526

4



2x  
4493393




4x  
4276581



1x  
4294883



1x  
4286267



1x  
4493117




1x  
4206482






2x  
4294897



5x  
4227559





## GB

### Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

## DE

### Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wiederaufladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

## FR

### Informations importantes concernant les piles

Né jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou défilées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

## IT

### Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove a usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

## FI

### Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä vanhoja lattuksia uuden vanhoja ettei uusia paristoja. Poista paristot tuotteenosta aina, kun se on pitkäaikaan ettoa idylläntä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteen osatarkoituksella tai valmistustyyppillä paristoja. Aseta paristot aivan, ettei ne: ovelta: olikan sauntaan. Laadittavat paristot on ladattava erikoisella laaturilla etteiden valvonnassa. Ne on poltettava tuotteenosta laadittavan ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, jotka si ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan yritä edesauttaa pariston laadittavan väline.

## NL

### Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplosbare batterijen moeten in een veer dik deel beschermde opklader en onder toezicht van een volwassene opgeladen worden opgeladen. Oplosbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplosbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

## ES

### Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las baterías están descargadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o una correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanezcan en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

## DK

### Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefales. Batterierne skal vandes rigtigt når de i sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsegles oplades i produktet. Forseglet aldrig et genopladeligt eller genopladeligt batteri. Kør aldrig batterikassen kontaktkabler.

## SE

### Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Ledningsbara batterier måste laddas med rätt slag batteriladdare och under en vuxens övervakning. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produktet, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda ledningsbara batterier. Körtid aldrig batteriutrymmets kontaktkyter.

## PT

### Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas da forma a que os seus polos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcta sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-circuitos do compartimento das pilhas.

## GR

### Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικού τύπου μπαταρίες, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάλτε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστάμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα. Θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενηλίκου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μη βραχυκυκλώσετε τη θήκη των μπαταριών.

## JP

### 電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。新旧の電池を混ぜたまま使用しないこと、また古い電池を単体で取り外して使わないこと、電池は故障していませんが、もしくは故障する状態のものは使用してはなりません。電池を修理して正しい状態に電池を戻して使わないこと、故障を修理する事は修理者の責任です。正しく充電して使用してはなりません。電池の中に入れたまま電池を充電することはお断りしておきます。充電機ではお断りして使用してはなりません。電池パックのショートは取り外ししないでください。





## VOYA NUI




**10 ZAMORS**

**8719**



# VOYAKU



8892 PIRAKA OUTPOST



8893 LAVA CHAMBER GATE



8894 PIRAKA STRONGHOLD



AXONN  
8733



BRUTAKA  
8734



VEZON & FENBAKK  
8764





BIONICLE® Heroes  
The new official video game  
Coming Soon

BIONICLE® Heroes  
Das neue offizielle Videospiel  
Demnächst erhältlich.

BIONICLE® Heroes  
Le nouveau jeu vidéo officiel  
Prochainement?!

BIONICLE® Heroes  
El nuevo videojuego oficial  
Muy pronto

BIONICLE® Heroes  
O novo jogo de vídeo oficial  
A chegar brevemente

BIONICLE® Heroes  
Az új hivatalos videojáték  
hamarosan a boltokban



[www.pegi.info](http://www.pegi.info)



GAME BOY ADVANCE



NINTENDO DS



PlayStation 2



BIONICLE® game software © TT Games Publishing Ltd 2006. Developed by Traveller's Tales Ltd. Published by Eidos and TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo and BIONICLE® are trademarks of the/ont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2006 The LEGO Group. Eidos and the Eidos logo are trademarks of the SCI Entertainment Group. All rights reserved. \* \* and \*PlayStation\* are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved. Xbox, and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries and are used under license from Microsoft. All Rights Reserved. NINTENDO GAMECUBE, THE NINTENDO GAMECUBE LOGO, GAME BOY ADVANCE AND NINTENDO DS ARE TRADEMARKS OF NINTENDO.

# Win! Gagne! 当たります Gewinne!

## Win LEGO products

We would like to know what you think about your new LEGO product. Log on to the web address below for further instructions.

## Gagne des produits LEGO

Nous aimerions savoir ce que tu penses de ton nouveau produit LEGO. Tu obtiendras davantage d'informations en visitant le site Internet indique ci-dessous.

## Gewinne LEGO produkte

Wir sind sehr an deiner Meinung über dein neues LEGO Produkt interessiert. Gehe einfach zu der unten angegebenen Webadresse – dort findest du weitere Informationen.

## Estimado usuario LEGO

Al contestar algunas preguntas en inglés, francés, alemán o japonés, en el sitio [www.acnielsen.aim.dk/lego](http://www.acnielsen.aim.dk/lego), podrás participar en el sorteo de algunos valiosos premios LEGO.

## Caro Consumidor da LEGO

Ao responder a algumas perguntas em Inglês, Francês, Alemão ou Japonês no endereço [www.acnielsen.aim.dk/lego](http://www.acnielsen.aim.dk/lego) irá participar num concurso para ganhar valiosos prémios da LEGO.

## Kedves ifjú LEGO Vásárló

Ha ellátogatsz a [www.acnielsen.aim.dk/lego](http://www.acnielsen.aim.dk/lego) honlapra és ott angol, francia, német vagy japán nyelven megválaszolsz néhány kérdést, akkor részt veszel egy versenyben, amelyben értékes LEGO díjakat nyerhetsz.

## 抽選でレゴ製品が当たります

私たちは、皆さんがお買い求めのレゴ製品についてどんな感想をお持ちか、知りたく思っています。質問に答えて、楽しいレゴ製品の抽選に応募しませんか。アンケートの回答には、ほんの3分ほどしかかかりません！詳しくは、以下のウェブアドレスまでアクセスしてください。

[www.acnielsen.aim.dk/LEGO](http://www.acnielsen.aim.dk/LEGO)



Any questions regarding your new LEGO product, please contact:

Customer Service | Kundenservice | Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor at [www.lego.com/service](http://www.lego.com/service) or dial

 : 00800 5346 5555

 : 1-800-422-5346

Discover the **LEGO® UNIVERSE!**  
 Entdecke das **LEGO® UNIVERSUM!**  
 Ontdek het **LEGO® UNIVERSUM!**  
 Découvre **L'UNIVERS LEGO®!**



**FREE LEGO Magazines**  
**KOSTENLOSE LEGO Magazine**  
**GRATIS LEGO Magazine**  
**Des Magazines LEGO GRATUITS!**



BIC26 BIC26 BI06U BI06U BI06F BI06C BI06C BI06C BI06N

Sign up now! Jetzt anmelden! Abonne-toi maintenant! Meld je nu aan!

<http://club.LEGO.com/signup>



**SHOP at HOME**



[www.LEGOshop.com/catalog](http://www.LEGOshop.com/catalog)

BIONICLE

# NIKA

TGA MOPARU  
8728

TGA JALLER  
8727

TGA HARLI  
8729

TGA KONGU  
8731

TGA MATARO  
8732

TGA HEWKII  
8730

©2006 The LEGO Group. - 4493114

